


ダイヤル錠の外し方

 の爪部分3点を押して頂けると外れます。

右側は扉の曲げ加工により指などは入りにくいいため、
マイナスドライバーなどで押してください。

※外した時に勢い余って錠前が足に落ちるなどの可能性がある為、十分にご注意下さい。

